



## WIVA beholder til klinisk risikoaffald

Wiva beholderen er kommet i en ny udgave, der er lettere at håndtere.  
Vær opmærksom på, at låget til den nye beholder ikke passer til tidligere udgaver af WIVA-beholderen.

Er du i tvivl om, hvilken udgave du har, viser billederne herunder tydeligt forskellen på ny og tidligere model.

### LÅG



Nyt låg

Tidl. låg

### BEHOLDER



Ny beholder

Tidl. beholder



Nyt låg

Tidl. låg



Ny beholder

Tidl. beholder



## Instruktion til lukning af WIVA beholdere

Sådan lukker du Wiva beholderen - sikkert og hurtigt!!



1 Tryk ned på låget i to modstående hjørner.



2 Tryk ned på de øvrige hjørner af låget.



3 Tryk på hver krog på de lange sider af låget. Start med krogene tættest på dig.



4 Tryk ned på hver krog på de korte sider af låget. Kontrollér herefter om alle kroge er lukket korrekt.